



suivre la procédure de remplacement de la recharge



www.betterair.fr



BioLogic mini

La seule technologie
pour une protection
totale de tout l'espace intérieur

SURFACES | OBJECTS | AIR



Protège l'intérieur
des contaminants
et allergènes



Réduit l'utilisation de
produits chimiques et
détergents



Restaure la balance
écologique
des intérieurs



Réduit les
mauvaises
odeurs

Biologic mini - Guide de première utilisation et de recharge

La seule technologie pour une protection totale de tout l'espace intérieur

1



Placez l'appareil sur une surface

2



Tenez la base et le capuchon. En cas de recharge, retirer la capsule vide.

3



Tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

4



Retirez l'appareil et la bouteille. En cas de recharge, dévisser le flacon vide.

5



Secouez le flacon avant de dévissez soigneusement le bouchon du flacon de recharge. Retournez l'appareil sur la bouteille.

6



Retournez le bas de l'appareil sur la nouvelle bouteille

7



Visser la bouteille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Gardez l'unité et la bouteille à la verticale pour éviter les déversements lors de la fixation

8



Retournez l'appareil comme indiqué, remettez le capuchon.

9



Fermer le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre

10



L'appareil est prêt, suivez les instructions sur votre droite

Opérations

L'appareil est un système de dispersion à double usage

Une légère pression rapide sur le bouton d'alimentation permet de sélectionner les modes de fonctionnement.

La LED verte doit clignoter une fois avant d'entrer dans le mode 1 et deux fois pour le mode 2.

Mode 1: Dispersion continue

L'appareil fonctionne comme un brumisateur électronique lorsqu'un nettoyage rapide des zones de contamination est souhaité.

Brumisez la zone pendant 30 secondes par pièce/véhicule/bureau.

Mode 2: Mode automatisé

Protection automatique continue de votre espace 24h/24 et 7j/7.

L'appareil ne devrait momentanément se disperser qu'une fois par heure pendant quelques secondes.

En utilisant le mode 2 seul - la recharge devrait durer environ 11 à 12 semaines.

Éteignez l'appareil


Continuez à appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes.

La couleur de la LED doit devenir neutre.

Indicateurs de couleur LED :

 **Vert**- L'appareil se disperse

 **Bleu** - Inactif entre la dispersion

 **Rouge** - Rechargez l'appareil - connectez à l'appareil le câble de type C fourni à un chargeur USB certifié (non fourni).

 **Bleu et rouge** - L'appareil se recharge correctement.

Lorsque la LED est verte, mais que l'appareil ne disperse pas, le réservoir de la recharge est vide. REMPLACER LA RECHARGE.



Scannez le code QR pour vidéo
www.betterair.fr



LAISSEZ LA NATURE REVENIR À L'INTÉRIEUR