

Insertion et remplacement de la bouteille de recharge

Le flacon de recharge doit être remplacé environ tous les 3 mois

①



Bien agiter avant utilisation Dévisser le bouchon du flacon

②



③



Insérez la bouteille dans le Top Cap biologique dans le sens des aiguilles d'une montre

④



Insérez le capuchon supérieur dans le Base biologique et assurez-vous que le trou de dispersion sur le capuchon est aligné avec le logo Betterair sur la base.

⑤



Appuyez sur le bouton LED

Précautions de sécurité

(les aimants ont été conçus pour assurer la conductivité électrique mais PAS pour supporter le poids de l'appareil lorsqu'il est soulevé)

La garantie n'est valable qu'avec l'utilisation d'Enviro-Biotics®.

Ne pas immerger ni placer le dispositif biologique à proximité de l'eau, des éviers ou des baignoires.

Conservez les bouteilles de recharge dans un endroit frais et sec.



Spécifications Hauteur : 19 cm

Diamètre : 7 cm

Poids : 400 grammes

lorsque la cartouche est pleine (325 vides)

Tension de fonctionnement : 5 V

CC Capacité de la batterie : 2 000 mAh

Entrée USB de type C (chargeur 5 V non fourni)

Durée de fonctionnement : jusqu'à 2 semaines

Couverture : env. 50 m² (538 pieds carrés.)

Capacité de la bouteille : 75 ml

Température de travail : 2 - 50° C / 36 -122° F

Contactez-nous

Contact@better-air.com | © 202

betterair international Limited

VERSION 1.2.4



betterair

Biologique

Total surface & air purifier



Mode d'emploi

Le Biologique nourrit votre environnement intérieur avec un flux répétitif de Enviro-Biotics® qui nettoie les surfaces les objets et l'air, en particulier dans les zones difficiles d'accès. un environnement riche en bactéries bénéfiques soutient votre bien-être.

www.better-air.com

Équipements et accessoires

1. Base biologique
2. Casquette biologique
3. Recharge biologique
4. Câble USB standard de type C



AVERTISSEMENT:

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

Ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil.

Ne modifiez en aucun cas la fiche. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou la connexion à la prise murale est lâche.

N'endommagez pas, ne cassez pas, ne pliez pas avec force, ne tirez pas, ne tordez pas, ne regroupez pas, n'enduissez pas, ne pincez pas et ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.

Retirez la fiche d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.

Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation, saisissez-la en la tenant elle-même, ne la tenez jamais par le cordon.

Ne manipulez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec, n'utilisez pas de détergent pour nettoyer l'appareil.

Mise en charge

Veillez connecter le câble USB de type C (fourni) à un chargeur 5V (non fourni)

Opération

1. Appuyez sur le bouton LED pour allumer l'appareil
2. Appuyez sur le bouton pendant deux secondes pour éteindre l'appareil

En mode fonctionnement, le produit biologique doit disperser Enviro-Biotics® pendant seulement quelques secondes à des intervalles d'environ 60 minutes.

Le reste du temps, l'appareil est inactif, mais si le mode veille est activé, l'appareil est pleinement opérationnel. Pour vérifier, appuyez légèrement sur le bouton ou utilisez l'application pour forcer une dispersion non programmée

Indicateurs LED

couleur				
Mode	Attendre	Pleinement accusé	Mise en charge	Dispersion

Position du dispositif biologique

Pour une couverture optimale, placez le dispositif biologique, uniquement en position verticale, au centre de la zone traitée sur une surface nivelée propre et sèche.

Pour une couverture maximale à l'intérieur, il n'est pas conseillé de placer le produit biologique près d'une porte ouverte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur.

Pour un fonctionnement optimal, le produit biologique doit être en position verticale.



Application pour smartphone/tablette.

Pour un statut précis, il est recommandé d'utiliser le "betterair"

Application "Biologique". (téléchargement depuis Play Store ou Apple Store).

Après l'appairage, votre produit biologique devrait signaler ce qui suit :

- * Niveau de liquide : le produit biologique est doté d'un capteur intégré qui signale des niveaux de liquide précis. Lorsque vous atteignez le « niveau bas », il est recommandé de commander une recharge.

- * Niveau de batterie - vous devriez être averti en cas de batterie faible et niveaux critiques où l'unité est sur le point de s'arrêter.

- * Opérations : vous pouvez allumer/éteindre l'appareil et forcer la dispersion manuellement.

Des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées périodiquement, vous pourrez télécharger des mises à niveau à votre convenance.



Alertes

Couleur		
Solide	Faible batterie	Faible niveau de liquide / Stabiliser l'appareil*
Clignotant	Critique batterie	Attention! Bouchon sécurisé

Important

Lorsque l'alerte de niveau de liquide faible (rouge fixe) apparaît, envisagez de remplacer votre flacon de recharge biologique. Vous pouvez commander à nouveau via votre boutique en ligne betterair locale ou via votre distributeur betterair local. L'alerte laisse 2 semaines pour remplacer le flacon de recharge Biologique avant qu'il ne soit complètement vide.

Prudence

Ne pas placer directement sous les lumières ou autres sources de chaleur plus de 38 degrés Celsius (100 Fahrenheit). Des dommages au produit biologique pourraient survenir.

*Évitez d'incliner, de mettre du poids ou d'appliquer une force excessive sur l'appareil, cela peut entraîner un défaut d'étalonnage des capteurs internes.